

Ballonfüllventile. Bedienungsanleitung.



- Ballonfüllventil auf das Flaschenventil schrauben **1**.
(Achtung: nur mit der Hand festziehen!)
- Flaschenventil langsam öffnen.
- Durch leichtes Abknicken des Gummistückes **2** das Ballongas entnehmen.
- Nach Gebrauch das Flaschenventil schließen.
- Den Restdruck durch Knicken des Ventils **2** entweichen lassen.
- Das Ballonfüllventil **1** mit der Hand abschrauben.

PROVISIS Gase & Service GmbH

A-4654 Bad Wimsbach, Moorbadstraße 7
Telefon +43(0)50.4273 - 1777, Fax DW 1799
www.provisis.at